

## UZAKTAN KUMANDALI PRİZ KULLANMA KILAVUZU

Priz arkasındaki vidalanmış küçük kapakçık göreceksiniz.  
Bu kapağı açarak içinde 10 adet kanal ayar switchlerini göreceksiniz.

Bu switchlerden ilk 5 tanesi ON Konumunda olacaktır. Bunlar kumanda ile eşleşen switchlerdir.

Bu 5 switch kumandanın arkasındaki kapağı açtığınızda göreceğiniz 5 switch ile eşleşmektedir.

Çoklu setiniz var ve kumandalar karışmasın istiyorsanız Priz'ler ve Kumanda daki ilk 5 switch'i 1-2-3-4 ON 5 OFF konumuna ayarlayarak farklı bir set oluşturabilirsiniz.

## KODLAMA

Prizlerin arkasındaki 6-7-8-9-10 switchler ile Priz-kumanda harf kodlaması yapılmaktadır.

- A. TUŞ AYARI 6 (ON) 7-8-9-10 (OFF)
- B. TUŞ AYARI 6 (OFF) 7 (ON) 8-9-10 (OFF)
- C. TUŞ AYARI 6-7 OFF 8 (ON) 8-10 (OFF)
- D. TUŞ AYARI 6-7-8 (OFF) 9 (ON) 10 (OFF)
- E. TUŞ AYARI 6-7-8-9 (OFF) 10 (ON)

Prizleri bu şekilde kumandadaki harflerle eşlemiş olacaksınız.

Dilerseniz çoklu A veya B-C-D-E kodlanmış prizler oluşturabilirsiniz.  
Aynı kumanda ile 1 den fazla A kodlu prizi A tuşu ile kumanda edebilirsiniz.

## AXIS UZAKTAN KUMANDALI PRIZ GARANTİ KAPSAMI

- Yüksek voltaja maruz kaldığında sigortası atabilir. **ŞEBEKE HATASI**
- Ark yapan fiş bağlantıları sigorta atmasına neden olabilir. Prizde yanık olur. **KULLANILAN ALET HATASI**
- UFO-KAFESAN ve HOTPOINT marka sobalarda 2 x1500w soba bağlandığında aynı anda iki sobanın ilk yüklenmeleri sigorta attırıyor. **UYUMSUZLUK**
- Topraklama hattı olmayan elektrik kaynaklarında sigorta atabilir. **KULLANIM HATASI**
- Genellikle dış mekan ısıtmalarında sobalarda kullanıldığından bazı mekanlarda suya yada rutubete maruz kalabiliyor ve sigorta atabiliyor. Bunu paslanma ve oksitlenme oranından tesbit edebiliyoruz. **KULLANIM HATASI**
- Kutusundan arızalı ve hatalı çıkan tüm ürünler yenisi ile değiştirilir. **GARANTİ KAPSAMINDA DEĞİŞTİRİLİR**
- Kumanda çalışmıyor. **KUMANDA PİLİNİN BİTMESİ**
- Priz etrafında çok fazla elektrikli alet olduğunda ve kumanda tarafından görünmeyen kapalı bir yere yerleştirildiğinde priz - kumanda iletişimde kayıplar olabilir. **KULLANIM HATASI**
- Açık alanda Priz Kumandayı ancak dibinden görüyor ve pil sağlamışsa Priz ya da Kumanda çalışır olanı ile değiştirilir. **GARANTİ KAPSAMINDA DEĞİŞTİRİLİR**
- Bu Kapsamda Tüm AXIS Ürünleri TCAB İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından garanti altındadır.